

## ANNEX 4. PROCEDIMENT D'ÚS DEL MICROFON INALÀMBRIC

### 1.- OBJECTIU

Mitjançant un conjunt de normes i instruccions, assegurar un ús correcte d'aquesta eina, millorant el seu funcionament i allargant la seva durabilitat.

### 2.- ÀMBIT D'APLICACIÓ

Tècnics i tècniques d'activitats dirigides.

### 3.- RESPONSABILITAT

Tècnics i tècniques d'activitats dirigides.

### 4.- PROCEDIMENT

#### FASE 1: ABANS DE COMENÇAR LA SESSIÓ

- El micròfon es trobarà situat al calaix dels equips de música de cada sala o, en cas que no hi hagi calaix, a la part inferior del rack.
- El micròfon necessita dues piles per funcionar. Les piles es podran recollir a la recepció dels centres. Cal evitar deixar les piles gastades sobre l'equip, prevenir-ne l'acumulació i portar-les a recepció per llençar-les a la caixa de reciclatge.
- Una vegada col·locades les piles, posarem les tapes amb cura i assegurarem que quedin ben ajustades.
- Encenem l'equip i el micròfon, comprovant que s'escolta correctament. Col·locarem la diadema evitant doblegar-la, estirar-la de forma brusca o forçar-la per adaptar-la al cap. Si el micròfon no funciona, caldrà lliurar-lo a la recepció del centre o a coordinació.

- La petaca es col·locarà dins del cinturó de neoprè per protegir-la de la suor i evitar pressionar la connexió entre el cable i la petaca.
- Si el micròfon no es troba o està en mal estat, cal avisar a coordinació. En cas d'absència, s'haurà de comunicar al personal d'atenció a l'usuari del centre, que farà arribar la incidència a coordinació tan aviat com sigui possible.

## **FASE 2: DURANT LA SESSIÓ**

- Ens assegurarem que el micròfon estigui ben col·locat durant tota la sessió, procurant manipular-lo el menys possible.
- Si ens quedem sense so, canviem la pila durant la sessió. Si aquesta no és la causa, deixarem el micròfon al costat de l'equip de música i, en acabar la sessió, seguirem el protocol establert, donant avís a coordinació o al personal d'atenció a l'usuari sobre la incidència.

## **FASE 3: FINALITZADA LA SESSIÓ**

Un cop acabada la sessió, caldrà seguir aquests passos:

- Apagar tant el micròfon (petaca) com l'equip de música. La caixa ha de quedar encesa, sense tocar ni canviar la freqüència de cap manera.
- Eixugar el micròfon i la diadema amb una tovallola si estan mullats de suor.
- L'últim tècnic que utilitzi el micròfon és el responsable de notificar a coordinació si aquest no es troba en bon estat.